


MIGHTY SON

K950

新登場!!



進化したマイティサン
より強く、より使い易く
生まれ変わりました。

オペレーターに
優しい親切設計

Kind=思いやりのある
ローダに仕上りました。

K950

田畠の土の移動から、ツルものの残幹処理、パレットの運搬から、除雪作業に至るまで、あらゆる作業をお手伝いするそれがマイティサンローダです。



KXS25V2

ワイドになって 新登場!!


G95-Nのアタッチメントが
そのまま使用できます。

各種アタッチメント Various attachments

品名	型式	仕様	
コンパクトスーパーバケット	SB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)	1110×0.12
コンパクトスーパーツメ付バケット	SCB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)×ツメ数	1110×0.12×4
コンパクトスーパーマルチバケット	SMB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)×(ツメ数)	1110×0.12×(4)
巾広スーパーバケット	SWB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)	1370×0.15
巾広スーパーツメ付バケット	SWCB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)×ツメ数	1370×0.15×5
巾広スーパーマルチバケット	SWMB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)×(ツメ数)	1370×0.15×(5)
大容量スーパーバケット	SGB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)	1370×0.21
大容量スーパーツメ付バケット	SGCB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)×ツメ数	1370×0.21×5
大容量スーパーマルチバケット	SGMB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)×(ツメ数)	1370×0.21×(5)
コンパクトスーパーバケット(亜鉛メッキ仕様)	SB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)	1110×0.12
コンパクトスーパーツメ付バケット(亜鉛メッキ仕様)	SCB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)×ツメ数	1110×0.12×4
コンパクトスーパーマルチバケット(亜鉛メッキ仕様)	SMB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)×(ツメ数)	1110×0.12×(4)
巾広スーパーバケット(亜鉛メッキ仕様)	SWB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)	1370×0.15
巾広スーパーツメ付バケット(亜鉛メッキ仕様)	SWCB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)×ツメ数	1370×0.15×5
巾広スーパーマルチバケット(亜鉛メッキ仕様)	SWMB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)×(ツメ数)	1370×0.15×(5)
大容量スーパーバケット(亜鉛メッキ仕様)	SGB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)	1370×0.21
大容量スーパーツメ付バケット(亜鉛メッキ仕様)	SGCB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)×ツメ数	1370×0.21×5
大容量スーパーマルチバケット(亜鉛メッキ仕様)	SGMB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)×(ツメ数)	1370×0.21×(5)
マニアフォーク	F95-N	作業巾(mm)×タイン長(mm)×数	1050×650×6
巾広マニアフォーク	WF95-N	作業巾(mm)×タイン長(mm)×数	1200×650×7
ヘイフォーク	HF95-N	作業巾(mm)×タイン長(mm)×数	1100×1100×6
スーパーパレットフォーク	SPFC95-R	作業巾(mm)×ツメ長(mm)×数	1020×920×2
スーパーグレーダ	STG95-N	全巾(mm)×高さ(mm)×アンブル角	1640×375×25°
バランスウェイト	W250	ドラム径(mm)×ドラム長(mm)×重量(kg)	500×300×250
オートヒッチ用バランスウェイト	AW250B1(B2)	全巾(mm)×高さ(mm)×奥行(mm)	732×564×320

充実した機能は
表面で紹介しています

本体分類	K950
適応トラクタ	三菱 XS18・20・23・25 4WD車用 <small>HST車・キャビン車取付不可</small>
ヒンジピン高さ a	2,200mm
タンブリンクリアンス b	1,605mm
スクイ角 c	50°
ダンブ角 d	58°
持上荷重 e	300~350kg



Various attachment 各種先端アタッチメント



【製造元】

MAIUKYU 株式会社丸久製作所

本社・工場／〒307-0037茨城県結城市東茂呂1877番地

TEL 0296-35-0611㈹ FAX 0296-35-3109

<https://marukyu wks.com>



◎取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使い下さい。

◎始業・定期点検は必ず行い、無理な運転、操作はやめましょう。

◎ローダー作業をする時は、必ず後部ウェイトもしくはロータリーを取り付けてください。

◎本仕様はトラクタの機種及び誤差の集積により多少異なります。

又、予告なく変更することがありますのでご了承ください。